

Módulo 2.

Ajustes del Sistema

Entre a la página de Ajustes del sistema usando uno de los siguientes métodos:


Haga clic  o en el icono  en la página Inicial.

Pulse  en el mando a distancia.



Ajustes de red


Entre al submenú Red para configurar LAN, activar Wi-Fi, ver información de red, y habilitar la función de Reactivación a través de LAN.




WI-FI: Para activar la wifi y conectarse a ella.



Punto de acceso: Ajustes para el punto de acceso móvil. Simplemente active la opción de punto de acceso WI-FI.




Una vez activada esta opción pondremos un nombre de red y una contraseña. Si queremos podemos dejar puesta la red y contraseña que viene por defecto



Dispositivos conectados (Bluetooth)

Entre al submenú Dispositivos conectados para ver los que hay conectados o conectar uno nuevo.




Idiomas e introducción de texto

Haga clic en Idioma. En el cuadro de diálogo Cambiar idioma que se muestra, seleccione su idioma predeterminado.




Dentro de Idiomas se puede seleccionar cualquier idioma disponible.




Ajustes de fecha y hora

Entre al submenú Ajustes de fecha y hora para establecer la fecha y la hora. Antes de establecer la fecha y hora, los usuarios deben hacer clic en Seleccionar huso horario para configurar todo conforme al huso horario local.




Sounds

Dentro de esta opción podemos seleccionar la fuente de audio que necesitamos




Almacenamiento

Dentro de esta opción podemos ver el almacenamiento interno así como el de cualquier memoria USB conectada al equipo.




Aplicaciones

Entre al submenú Aplicaciones para ver todas aplicaciones descargadas, aplicaciones en ejecución y un resumen de todas las aplicaciones.




Hay algunas aplicaciones del sistema que no podremos desinstalar, pero las que hemos instalado previamente sí que vamos a poder desinstalarlas.

Para ello pulsamos sobre cualquier aplicación que queramos eliminarla.




Pantalla & Temas


Entre al submenú Pantalla y temas para cambiar el tema, el fondo de la pantalla o el logo.



Dentro del tema, cambiará el interface de la pantalla con los iconos etc.




Si lo que queremos es cambiar simplemente el fondo con cualquiera de las imágenes predefinidas o la que queramos, simplemente debemos hacerlo desde la opción de Fondo de pantalla



Barra de Herramientas

Dentro de este submenú podemos ocultar o mostrar la barra lateral de la derecha, izquierda o el menú de ajustes rápidos.



Entrada y Salida


Entre al submenú Entrada y salida para:

Iniciar la fuente de arranque del monitor: desde el Android o cualquier otra fuente conectada.

Cambiar de fuente automáticamente: si se conecta un equipo se cambiará de fuente automáticamente.

CEC Autoencendido o apagado. Para programar las horas de encendido o apagado del equipo.

Cambiar el formato de entrada del puerto HDMI.




Energía

Desde este submenú podrá Activar el autoencendido o autoapagado.


Ahorro de energía: puede configurar el tiempo en el que desea que el monitor se apague si no se está usando

Si desea encender la pantalla con un toque o la fuente que quiere que muestre una vez activado el “despertar de la pantalla”.




Filtros de visión

Entre al submenú Filtros de visión para activar el Filtro de Modo de escritura con protección ocular, el filtro de Modo de control del brillo con protección ocular y el filtro de luz azul. El nivel de filtro solo se puede ajustar si el filtro de luz azul está habilitado.




Sistema

Desde este submenú puede acceder al modelo, número de serie y parámetros básicos del monitor o también al modo administrador.



Para acceder al modo administrador necesita una clave.



Con la clave usted accederá a opciones de restauración del equipo, de la red... Actualización del sistema, crear varias cuentas de usuarios, desactivar el Modo Android o modificar las contraseñas.

